

## **Gartenkamin *Erwin 2***

Zum geselligen „Feuerabend“ im Garten braucht man Freunde, Essen und Trinken, Feuer und Wärme aber kein Rauch und Qualm. Hier ist der Gartenkamin *Erwin 2* genau der richtige Mittelpunkt.

### **Brennkammer und Rohre**

Die Brennkammer und die Abzugsrohre sind aus 2 mm starkem Schwarzblech gefertigt. Das Rosten ist planmäßige Absicht, also kein Grund zur Reklamation. Die Rost-Patina bildet sich nach und nach in den ersten Monaten. Je nach Feuertemperatur glüht der Kamin rot auf, was man in der Dunkelheit schön beobachten kann. Durch seine Verbindungen in Niettechnik kommen keine Risse oder Spannungen auf, die dem Ofen schädigen könnten.

### **Kaminfuß**

Der Sockel besteht aus faserverstärktem Hochleistungsbeton. Durch eine geschickte Mischung verschiedener Sande und anderer Naturelemente wird eine sehr individuelle Farbnuancierung des Betons erreicht. Der Beton wird sehr langsam getrocknet. Dieser Fertigungsprozess führt dazu, dass die Farbnuancen von einem Modell zum anderen variieren - je nach Dosierung der verschiedenen farbgebenden Materialien und je nach klimatischen Bedingungen während des Trocknungsprozesses: Jedes Stück ist deshalb ein Unikat! Diese irreguläre Oberfläche verleiht dem Beton seine besonders charmante Industrial-Note im guten Kontrast zum Rostdesign der Rohre und der Brennkammer.

### **Sicherheitshinweise**

Der Gartenkamin ist nur zur Nutzung im Freien bestimmt. Überprüfen Sie nach dem Aufstellen des Gartenkamins, ob er stabil steht. Lassen Sie den Kamin abkühlen, bevor Sie ihn berühren. Verwenden Sie zum Entfachen des Feuers Naturanzünder. Verwenden Sie den Gartenkamin nicht auf brennbaren Untergründen. Achtung bei ausgetrockneten Wiesen im Sommer! Stellen Sie den Kamin auf Stein oder Betonboden in einer geeigneten Position fernab von Bereichen, Dingen und Gegenständen auf, die leicht Feuer fangen können. (Achtung bei Wärmedämmfassaden mit Styropordämmung) Achten Sie bitte ebenso auf einen geraden Untergrund. Beachten Sie bitte, dass der Boden um die Feuerstelle durch herausfallendes Brenngut sehr heiß werden kann. Der Kamin dient zum Verbrennen von Holzscheiten / Feuerholz. Befüllen Sie den Ofen nur bis zu einem Drittel seines Volumens mit Brenngut. Nutzen Sie den Kamin nicht zur Verbrennung von Kohle, Laub oder anderen brennbaren Materialien. Verwenden Sie Grillanzündhilfen, jedoch keinesfalls Benzin, Brennspiritus oder Feuerzeugbenzin zum Anzünden. Berühren Sie niemals die brennenden Holzstücke, Briketts usw. Stellen Sie den Kamin im befeuerten Zustand niemals um und lassen Sie ihn niemals unbeaufsichtigt stehen. Halten Sie einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder auch einen Eimer oder eine Gießkanne mit Wasser bereit. Der Ofen wird sehr heiß - berühren Sie ihn nur mit Ofenhandschuhen! Halten Sie nie Hände oder Gegenstände über die oberen Rohröffnungen da Sie sehr heiße Gase transportieren. Nutzen Sie den Gartenkamin-Ofen nur im Einklang mit bestehenden Gesetzen und Verordnungen. Säuglinge, Kleinkinder und Kinder müssen von erziehungsberechtigten Personen im Bereich des Gartenkamins dauerhaft beaufsichtigt werden.